

HANDLEIDING



891082 DIM-UNI-1-200LT

SPECIFICATIES

Aansluitspanning

230 Vac (+6 % / -10%)

Vermogen

Fase aansijding 100 W

Fase afsnijding 200 W

Max. aantal led drivers

Fase aansijding 6 stuks

Fase afsnijding 13 stuks

Max. lichtbronnen

Fase aansijding 6 stuks

Fase afsnijding 13 stuks

Dimbeeld

Fase aansijding / afsnijding

Drukwisselschakelaar

Ja

Normen en standaarden

CE/N

Omgevingstemperatuur

<60°C (T_{amb} = 60°C)

Lengte draai-as

10 mm

Afzeker met

16A IEC/EN 60898 certified, Type B

LET OP: Maak voor de montage alle aansluitkabels spanningsvrij. Lees de gebruiksaanwijzing goed door. Raadpleeg bij twijfel een erkend installateur!

LET OP: Gevaar voor ernstige materiële schade en persoonlijk letsel, bijv. door brand of elektrische schok, als gevolg van een onjuiste elektrische installatie.

ALGEMENE BESCHRIJVING

Deze Lumiko DIM-UNI-1-200LT dimmer is geschikt voor het dimmen van diverse soorten ledverlichting in zowel fase af- als fase-aansnijding. De dimmer wordt 2-draads aangesloten en is ook geschikt voor een wisselschakeling. Door middel van de schuifregelaar op de dimmer kan gekozen worden voor het dimmen tot 200 Watt door middel van faseafsnijding of 100 Watt bij faseaansnijding. De dimmer heeft een universele montageplaat en is met vrijwel alle bekende merken af te dekken. Tevens meegeleverd is de 6mm as-adapter. Deze dimmer zal zich automatisch aanpassen aan de de aangesloten belasting.

BEVEILIGINGEN

Deze dimmer is uitgerust met een fijnzekering en een temperatuurzekering. Bij overbelasting zal de dimmer na een afkoelingsperiode automatisch worden gereset. De oorzaak van de overbelasting moet zo snel mogelijk worden verholpen. Bij een kortsluiting of langdurige overbelasting zal de zekering in de dimmer definitief worden geactiveerd.

AAN TE SLUITEN VERLICHTING

- Led verlichting met driver (dimbaar)
- Led lichtbronnen (retrofit, dimbaar)

WARMTEONTWIKKELING

Deze dimmers worden warm als ze in bedrijf zijn doordat een deel van het aangesloten vermogen (de verliezen) zich omzet in warmte.

VERMAGEN BIJ INBOUW

Het opgegeven vermogen van de dimmer geldt alleen bij inbouw in een massief stenen wand. Wordt de dimmer in een wand van gasbetonblokken, hout, gips of een opbouwrand gemonteerd, dan moet het maximaal aangesloten vermogen met min. 20% worden verlaagd. Dit is tevens noodzakelijk wanneer er meerdere dimmers in een combinatie worden ingebouwd. Hetzelfde geldt ook wanneer er een externe warmtebron aanwezig is die zorgt voor een nadelige temperatuurverhoging. (Nooit een verticale combinatie van meerdere dimmers inbouwen!).

VEILIGE INSTALLATIE

Een veilige elektrische installatie kan enkel worden gegarandeerd wanneer deze wordt aangesloten door een persoon welke basiskennis bezit over het aanleggen van elektrische bekabeling en het aansluiten van installaties en elektrische apparatuur. Deze kennis vindt u normaliter bij professionele installateurs met een elektrotechnische opleiding en ervaring in installatiewerk. Indien hierin niet wordt voorzien bent u persoonlijk aansprakelijk voor eventuele schade en/ of persoonlijk letsel.

MONTAGE EN AANSLUITEN

- Spanning afschakelen.
- Aansluiten volgens het aansluitschema (afb. 1 of 2).
- (Let op: fase en schakeldraad niet verwisselen).
- Bevestig de afdekplaat met de moer (en eventueel 20 mm ring).
- Plaats de draaiknop, gebruik eventueel de as-adapter om de as te verbreden naar 6 mm.
- Aansluiting uitsluitend op een gezeekerde (16A) elektragroep!

WAARSCHUWING: Test altijd eerst uw opstelling van LED lampen met deze dimmer voordat u deze definitief installeert!

DIMMER INSTELLEN

Instellen minimaal lichtniveau (afb. 1)


Om de dimmer in de minimale stand knippervrij in te stellen doet u het volgende:

- Draai de dimmer naar de minimale stand (geheel naar links).
- Draai vervolgens met een schroevendraaier de instelpotmeter langzaam naar een niveau waarbij de verlichting stabiel blijft branden op de gewenste minimale lichtsterkte.

Stel uw minimale stand bij voorkeur **hoger** in. Spanningsswisselingen in het netwerk kunnen ongewenste knippering veroorzaken.

AANSLUITEN

Standaard aansluiting (afb. 1)



- Bij het indrukken van de knop gaat de aangesloten verlichting aan of uit.
- Door te draaien aan de knop zal de verlichting dimmen of feller gaan branden.

LET OP: De schroefcontacten zijn geschikt voor 1 ader.


Schuifschakelaar

Hiermee stelt u Leading edge (fase aansnijding) of Trailing edge (fase afsnijding) mee in.


Instelling minimale lichtsterkte

Bij het flikkeren: draai eerst de dimmer met de metalen as tot het minimum terug. Draai vervolgens tot de verlichting stopt met flikkeren. De fijnafstelling kan ingesteld worden tussen 0 en 50%.

Wisselschakeling (afb. 2)



Dimmer inbouwen (afb. 3)



Installatie

Installeer de dimmer in een enkelvoudige, standaard inbouwdoos, of boor een gat van 65,5 mm diameter.

Garantie: 24 maanden na productiedatum mits het product volgens voorschrift is toegepast en niet is geopend.

Klemko Techniek B.V.

Nieuwegracht 26, NL-3763 LB Soest

The Netherlands

T +31 (0)88 002 3300

info@klemko.nl

www.klemko.nl

MANUAL AND ASSEMBLY INSTRUCTIONS



891082 DIM-UNI-1-200LT

TECHNICAL DATA

Connected voltage

230 Vac (+6 % / -10%)

Power

Leading edge 100 W

Trailing edge 200 W

Max. led drivers

Leading edge 6 pieces

Trailing edge 13 pieces

Max. light sources

Leading edge 6 pieces

Fase afsnijding 13 pieces

Dimming type

Leading edge / Trailing edge

Change over relays

Yes

Standards and approvals

CE/N

Temperature

<60°C (T_{amb} = 60°C)

Size of rotary knob

10 mm

Fuse circuit breaker

16A IEC/EN 60898 certified, Type B

NOTE: Isolate all connection cables before installation. Read the instructions for use. If in doubt, consult a qualified installer!

DANGER: Risk of serious damage to property and personal injury, e.g. from fire or electric shock, due to incorrect electrical installation.

FOR YOUR SAFETY

Safe electrical installation can only be ensured if it is carried out by a person who has basic knowledge of electrical wiring and connection of installations and electrical equipment. This knowledge is usually possessed by professional installers with electrical engineering training and experience in installation work. If this instruction is not followed, you will be personally liable for any damage and/or personal injury.

ASSEMBLY AND CONNECTING

- Disconnect power
- Connect according to the wiring diagram (fig. 1 or 2). (Caution: phase and switching wire must not be interchanged).
- Fasten the cover plate with the nut (and possibly a 20 mm washer).
- Mount the knob, if necessary use the axle adapter to extend the axle diameter to 6 mm
- Only connect to a circuit fused with 16 A

WARNING: Always test your configuration of LED lamps with this dimmer before you finally install them!

INSTALL DIMMER

Setting the minimum brightness (fig. 1).


To set the dimmer to the minimum setting without flickering, proceed as follows:

- Turn the dimming axis to the minimum setting (all the way to the left).
- Then use a screwdriver to slowly turn the fine adjustment from the minimum setting to a level where which the lighting is constantly illuminated with the desired minimum brightness.

Preferably set your minimum **setting higher**. Voltage fluctuations in the mains can cause unwanted flickering.

CONNECTION

Standard connection (fig. 1)



- When the button is pressed, the connected lighting goes on or off.
- Turning the knob will dim or brighten the lighting.

ATTENTION:

The screw contacts are suitable for 1 wire.


Slide switch

Sets leading edge or trailing edge phase control.


Setting minimum brightness

When flickering: First turn the dimmer back to the minimum with the metal shaft to the minimum. Then turn until the light stops flashing. The brightness setting can be adjusted between 0 and 50%.

Changeover circuit (fig. 2)



Install dimmer (fig. 3)



Installation

Install the dimmer in a single, standard flush mounting box, or drill a 65,5 mm diameter hole.

Warranty: 24 months after production date provided the product is used as instructed and has not been opened.

Klemko Techniek B.V.
Nieuwegracht 26, NL-3763 LB Soest
The Netherlands
T +31 (0)88 002 3300
info@klemko.nl
www.klemko.nl

GEBRAUCHS- UND MONTAGEANLEITUNG



891082 DIM-UNI-1-200LT

TECHNISCHE DATEN

Anschlussspannung

230 Vac (+6 % / -10%)

Leistung

Phasenanschnitt 100 W
Phasenabschnitt 200 W

Max. Anzahl der LED-Treiber

Phasenanschnitt 6 Stück
Phasenabschnitt 13 Stück

Max. Lichtquellen

Phasenanschnitt 6 Stück
Phasenabschnitt 13 Stück

Dummbild

Phasenanschnitt / Phasenabschnitt

Druckschalter

Ja

Normen und Standards

CE/N

Umgebungstemperatur

<60°C (T_{amb} = 60°C)

Größe der Drehachse

10 mm

Absichern mit

16A IEC/EN 60898 certified, Type B

HINWEIS: Schalten Sie vor der Installation alle Anschlusskabel stromlos. Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an einen anerkannten Installateur!

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

Dieser Lumiko DIM-UNI-1-200LT Dimmer eignet sich zum Dimmen verschiedener Arten von LED-Beleuchtung sowohl mit Phasenabschnitt- als auch im Phasenanschnittsteuerung. Der Dimmer wird zweiadrig angeschlossen und ist auch für eine Wechselschaltung geeignet. Mit dem Schieberegler am Dimmer können Sie wählen, ob Sie bis zu 200 Watt mit Phasenabschnittsteuerung oder 100 Watt mit Phasenanschnittsteuerung dimmen möchten. Der Dimmer hat eine universelle Montageplatte und kann mit Abdeckplatten fast aller bekannten Marken abgedeckt werden. Ebenfalls enthalten ist der 6 mm Wellenadapter. Dieser Dimmer passt sich automatisch an die angeschlossene Last an.

SICHERUNGEN

Dieser Dimmer ist mit einer Feinsicherung und einer Temperatursicherung ausgestattet. Bei Überlastung wird der Dimmer nach einer Abkühlphase automatisch zurückgesetzt. Die Ursache für die Überlastung muss so schnell wie möglich behoben werden. Im Falle eines Kurzschlusses oder einer langfristigen Überlastung wird die Sicherung im Dimmer dauerhaft ausgelöst.

ANZUSCHLIESSENDE BELEUCHTUNG

- LED-Beleuchtung mit Treiber (dimmbar)
- LED-Lichtquellen (Retrofit, dimmbar)

WÄRMEENTWICKLUNG

Diese Dimmer werden im Betrieb warm, weil ein Teil der angeschlossenen Leistung (die Verluste) in Wärme umgewandelt wird.

LEISTUNG BEI EINBAU

Die angegebene Leistung des Dimmers gilt nur für den Einbau in eine massive Ziegelwand. Wenn der Dimmer in eine Wand aus Porenbetonsteinen, Holz, Putz oder in ein Putzprofil eingebaut wird, muss die maximale Anschlussleistung um mindestens 20 % reduziert werden. Dies ist auch notwendig, wenn mehrere Dimmer in eine Kombination eingebaut werden. Entsprechendes gilt auch, wenn eine externe Wärmequelle vorhanden ist, die einen ungünstigen Temperaturanstieg verursacht. (Bauen Sie niemals eine vertikale

ACHTUNG: Gefahr von schweren Sach- und Personenschäden, z.B. durch Feuer oder Stromschlag, verursacht durch eine unsachgemäße elektrische Installation.

Kombination aus mehreren Dimmern ein!).

SICHERE INSTALLATION

Eine sichere Elektroinstallation kann nur dann gewährleistet werden, wenn sie von einer Person durchgeführt wird, die über grundlegende Kenntnisse der elektrischen Verkabelung und elektrischen Geräten verfügt. Diese Kenntnisse besitzen in der Regel professionelle Installateure mit einer elektrotechnischen Ausbildung und Erfahrung im Bereich der Installationsarbeiten. Wenn dieser Hinweis nicht beachtet wird, haften Sie persönlich für eventuelle Schäden und/oder Personenschäden.

MONTAGE UND ANSCHLUSS

- Spannung abschalten.
- Anschluss entsprechend dem Schaltplan (Abb. 1 oder 2). (Achtung: Phase und Schaltdraht dürfen nicht vertauscht werden).
- Befestigen Sie die Abdeckplatte mit der Mutter (und eventuell einer 20 mm Unterlegscheibe).
- Montieren Sie den Drehknopf, verwenden Sie ggf. den Achsadapter, um den Achsdurchmesser auf 6 mm zu erweitern.
- Nur an einen mit 16 A abgesicherten Stromkreis anschließen!

WARNUNG: Testen Sie Ihre Konfiguration von LED-Lampen mit diesem Dimmer immer, bevor Sie sie endgültig installieren!

DIMMER EINSTELLEN

Einstellen der Mindesthelligkeit (Abb. 1)


Um den Dimmer ohne Flackern auf die Mindesteinstellung zu stellen, gehen Sie wie folgt vor:

- Drehen Sie die Dimmachse auf die Mindesteinstellung (ganz nach links).
- Verwenden Sie dann einen Schraubenzieher, um die Feineinstellung langsam von der Mindesteinstellung auf eine Stufe zu drehen, bei der die Beleuchtung konstant mit der gewünschten Mindesthelligkeit leuchtet.

Stellen Sie Ihre Mindesteinstellung vorzugsweise **höher** ein. Spannungsschwankungen im Netz können zu unerwünschtem Flackern führen.

ANSCHLUSS

Standardanschluss (Abb. 1)



- Wenn der Knopf des Dimmers gedrückt wird, schaltet sich die angeschlossene Beleuchtung ein oder aus.
- Durch Drehen des Knopfes wird die Lichtstärke gedimmt oder erhöht.

HINWEIS: Die Steckkontakte sind für 1 Ader geeignet.


Schiebeschalter

Hiermit können Sie zwischen Phasenanschnitt- oder Phasenabschnittsteuerung wechseln.


Einstellen der Mindesthelligkeit

Bei Flackern: Drehen Sie den Dimmer mit der Metallachse zunächst auf die Mindesteinstellung zurück. Drehen Sie dann, bis die Beleuchtung aufhört zu flackern. Die Feineinstellung kann zwischen 5 und 30 % eingestellt werden.

Wechselschaltung (Abb. 2)



Dimmer montieren (Abb. 3)



Montage

Montieren Sie den Dimmer in einer einfachen, standardmäßigen Einbadose oder bohren Sie ein 65,5 mm breites Loch.

Garantie: 24 Monate ab Produktionsdatum, sofern das Produkt bestimmungsgemäß verwendet und nicht geöffnet wurde.

Klemko Techniek B.V.
Nieuwegracht 26, NL-3763 LB Soest
The Netherlands
T +31 (0)88 002 3300
info@klemko.nl
www.klemko.nl

PRESCRIPTIONS D'UTILISATION ET DE MONTAGE



891082 DIM-UNI-1-200LT

SPÉCIFICATIONS

Tension d'alimentation

230 Vac (+6 % / -10%)

Puissance

Coupeure de phase avant 100 W
Coupeure de phase arrière 200 W

Nombre de pilotes LED max.

Coupeure de phase avant 6 unités
Coupeure de phase arrière 13 unités

Nombre max. de sources lumineuses

Coupeure de phase avant 6 unités
Coupeure de phase arrière 13 unités

Variation

Coupeure de phase avant / arrière
Interrupteur va-et-vient à pression
Oui

Normes et standards

CE/N

Température ambiante

<60°C (T_{amb} = 60°C)

Dimension de l'axe de rotation

10 mm

Fusible

16A IEC/EN 60898 certified, Type B

ATTENTION : Veillez à ce que tous les câbles de raccordement soient libres de toute tension avant le montage. Lisez attentivement le mode d'emploi. En cas de doute, consultez un installateur agréé !

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Ce variateur Lumiko DIM-UNI-1-200LT convient pour la variation de divers types d'éclairage LED en mode diminution graduelle et augmentation graduelle. Le variateur est raccordé à 2 fils et convient également à la commutation bidirectionnelle. Au moyen du curseur sur le variateur, vous pouvez choisir de faire varier jusqu'à 200 watts en utilisant la coupure de phase ou 100 watts en utilisant la coupure de phase. Le variateur dispose d'une plaque de montage universelle et peut être couvert par presque toutes les marques connues. L'adaptateur de 6 mm est également inclus. Ce variateur s'adapte automatiquement à la charge connectée.

SÉCURITÉS

Ce variateur est équipé d'un fusible pour courant faible et d'un fusible de température. En cas de surcharge, le variateur sera automatiquement réarmé après une période de refroidissement. La cause de la surcharge doit être résolue le plus rapidement possible. En cas de court-circuit ou de surcharge de longue durée, le fusible dans le variateur sera définitivement déclenché.

ÉCLAIRAGE À RACCORDER

- Éclairage LED avec driver (variateur de lumière)
- Source lumineuse LED (rétrofit, variateur de lumière)

DÉGAGEMENT DE CHALEUR

Ces variateurs deviennent chauds lorsqu'ils sont en fonctionnement, car une partie de la puissance connectée (les pertes) est convertie en chaleur.

PUISSANCE D'UN VARIATEUR ENCASTRÉ

La puissance renseignée du variateur ne vaut qu'en cas d'encastrement dans un mur de briques massif. Si le variateur est encastré dans un mur en blocs de béton cellulaire, bois, plâtre ou dans montés sur un cadre en applique, le puissance connectée maximum doit être réduite de 20 %. Cela est d'ailleurs indispensable lorsque plusieurs variateurs combinés doivent être encastrés. Il en va de même en cas de

ATTENTION : Risque de graves dommages matériels et corporels, par exemple par incendie ou choc électrique, causés par une installation électrique incorrecte.

présence d'une source de chaleur externe entraînant une augmentation défavorable de la température. (Ne montez jamais de combinaison verticale de plusieurs variateurs).

INSTALLATION SÛRE

La sécurité de l'installation électrique ne peut être garantie que si celle-ci est branchée par une personne ayant des connaissances de base en matière de câblage électrique et de raccordement d'installations et d'équipements électriques. Ces connaissances se trouvent généralement chez les installateurs professionnels ayant suivi une formation en électricité et disposant d'une expérience des travaux d'installation. Si cela n'est pas prévu, vous êtes personnellement responsable de tout dommage matériel et/ou corporel.

MONTAGE ET RACCORDEMENT

- Coupez la tension.
- Raccordez selon le schéma de raccordement (fig. 1 ou 2). (Attention de ne pas intervertir la phase et le fil de commutation).
- Fixez le capot avec l'écrou (et éventuellement la bague de 20 mm).
- Montez la molette, utilisez éventuellement l'adaptateur d'axe pour élargir l'axe à 6 mm.
- Connectez uniquement à un groupe électrique avec fusible (16A) !

AVERTISSEMENT : Testez toujours votre installation de lampes LED avec ce variateur avant de l'installer définitivement.

RÉGLAGE DU VARIATEUR

Régler le niveau d'éclairage minimum (fig. 1)


Voici la marche à suivre pour régler le variateur sur le niveau minimum, sans clignotement :

- Faites pivoter l'axe du variateur jusqu'en position minimum (entièrement vers la gauche).
- Utilisez ensuite un tournevis pour faire pivoter lentement le réglage fin du niveau minimum vers un niveau où l'éclairage reste stable à l'intensité lumineuse minimum réglée.

Réglez votre minimum de préférence **plus haut**. Les fluctuations de la tension dans le circuit peuvent entraîner des clignotements indésirables.

RACCORDEMENT

Branchement standard (fig. 1)



- L'éclairage connecté s'allume ou s'éteint lorsque vous appuyez sur le bouton.
- Si vous tournez sur ce bouton, l'intensité de l'éclairage va diminuer ou augmenter.

ATTENTION : Les contacts enfilables conviennent pour un fil.


Interrupteur à glissière

Permet de définir le bord de fuite ou le bord d'attaque.


Réglage de la luminosité minimale

En cas clignotement : ramenez d'abord le variateur au minimum en faisant tourner avec l'axe métallique. Tournez ensuite jusqu'à ce que l'éclairage s'arrête de clignoter. Le réglage fin peut être réglé entre 5 et 30 %.

Commutation va-et-vient (fig. 2)



Installer un variateur (fig. 3)



Installation

Installez le variateur dans un seul, boîte d'encastrement standard, ou percer un trou de Diamètre de 65,5 mm.

Garantie : 24 mois après la date de production pour autant que le produit ait été utilisé selon les prescriptions et n'ait pas été ouvert.

Klemko Techniek B.V.
Nieuwegracht 26, NL-3763 LB Soest
The Netherlands
T +31 (0)88 002 3300
info@klemko.nl
www.klemko.nl